


Lak til trægulve

LAKERING, PLEJE OG RENGØRING



A close-up photograph of two pairs of bare feet on a light-colored wooden floor. On the left, a child's foot is visible, wearing a white sock. On the right, an adult's foot is visible, wearing blue jeans. The lighting is warm and soft, highlighting the texture of the skin and the wood grain.

Trip Trap lak-program

- Gulvlak - vandbaseret
- Olielak
- Spritlak
- Lakpleje
- Laksæbe

Hvad kan Trip Trap lakkerne anvendes på?

Overflader før lakering	Trip Trap Gulvlak	Trip Trap Olielak	Trip Trap Spritlak
Gulve med vandbaseret lak	●	●	●
Gulve med oliebaseret lak	●	●	●
Gulve med spritlak	●	●	●
Gulve med UV-lak	●	●	●
Gulve med fernis	●	●	●
Gulve med traditionel gulvolie	●	●	●
Gulve med UV-gulvolie	●	●	●
Gulve med olievoks	●	●	●
Gulve, nye, ubehandlede	●	●	●
Gulve, nyafslebne	●	●	●
Plastik-, vinyl- og laminatgulve	●	●	●

Der skal altid vaskes med *Trip Trap Trærens* 1:10 inden påføring af Trip Trap Lakpleje.

● Ja
● Nej

Trip Trap Lakpleje og Laksæbe kan anvendes på alle lakerede flader samt vinyl og laminat

Planlægger du at give dine gulve lak, er Trip Traps lak-program en god begyndelse. Mulighederne for lakering er mange og i oversigten ovenfor kan du se hvilken lakering, der egner sig bedst til netop dit gulv.

Ønsker du ikke at anvende opløsningsmiddel, er den vandbaserede lak den ideelle løsning. Olielakken har derimod den fordel, at den i højere grad fremhæver træets naturlige glød. Olielakken kan desuden påføres et tidligere

oliebehandlet trægulv. Spritbaseret lak er hovedsageligt til anvendelse på tidligere spritlakerede trægulve. Spritlakken er særdeles hurtigtørrende.

Uanset hvilken lak du vælger, får du et smukt, stærkt og holdbart resultat, du kan glæde dig over mange år frem i tiden.

God fornøjelse



Trip Trap Gulvlak

- vandbaseret lak til trægulve

Trip Trap Gulvlak er en farveløs lak, der giver en ikke-gulnende og meget slidstærk overflade. Trip Trap Gulvlak er lugtsvag, hurtigtørrende og nem at påføre. Produktet er velegnet til trægulve og -trapper.

Varianter

Trip Trap's vandbaserede Gulvlak fås i glansgraderne 10 mat, 30 silkemat og 90 blank, og i størrelserne 3/4 l., 2,5 l. og 5 l.

Værktøj

Du skal bruge pensel eller lakrulle og evt. gummihandsker.

OBS!

Må ikke påføres overflader med lak indeholdende opløsningsmidler.

Sådan gør du...

Træet skal være helt rent og tørt, fri for harpiks, fedt, olie, voks, kalk og sæberester. Følg arbejdsbeskrivelsen for afslibning bag i brochuren.

- 1 Behandling af tidligere lakerede overflader:**
Tidligere lakerede overflader afrenses for løse lakrester og rengøres herefter med Trip Trap Trærens.
- 2** Overfladen matslibes med sandpapir korn 120. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv.
- 3** Efter matslibningen påføres 2 lag lak. Der mellemslibes med korn 120 mellem første og anden lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen.
- 4** Hvis den lakerede overflade imidlertid er meget medtaget og derfor ikke kan genbehandles uden afslibning til trærent, følges fremgangsmåden i afsnittet „Behandling af ubehandlede/afslebne overflader“ (1b).

- 1 Behandling af ubehandlede/afslebne overflader:**
1a. Ubehandlet træ: Den ubehandlede overflade rengøres med Trip Trap Trærens. Der slibes og afsluttes med korn 120 inden overfladen lakeres. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv.
1b. Afslebet træ: Ved afslibning af tidligere behandlede overflader er det vigtigt, at overfladen slibes til trærent. Den gamle overflade af lak eller olie afslibes indledningsvis med korn 36. Herefter øges sandpapirkornstørrelsen i finhed og der afsluttes med korn 120. Efter afslibningen skal overfladen være helt fri for slibestøv.

- 2** Lakken omrøres grundigt før og under brug. Der påføres 2-3 lag lak på ubehandlet/afslebet træ. Der mellemslibes med korn 120 inden anden lakering og tredje lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen.



Gulvlak, vandbaseret
3/4 l., 2,5 l. og 5 l.
Vandbaseret lak i mat, silkemat og blank.



Trip Trap Olielak

- oliebaseret lak til træværk

Trip Trap Olielak giver en meget slidstærk overflade, er hurtigtørrende og nem at påføre. Produktet er velegnet til træværk som f.eks gulve, trapper, borde, reoler.

Varianter

Trip Trap Olielak fås i glansgraderne 10 mat og 30 silkemat, og i størrelserne 3/8 l., 3/4 l. og 2,5 l.

Værktøj

Du skal bruge pensel eller lakrulle og evt. gummihandsker.

OBS!

- *Må ikke påføres overflader med vandbaseret lak.*
- *Klude vædet med olie skal straks efter brug opbevares/ bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes for at undgå selvantændelse.*

Sådan gør du...

Træet skal være helt rent og tørt, fri for harpiks, fedt, olie, voks, kalk og sæberester. Følg arbejdsbeskrivelsen for afslibning bag i brochuren.

- 1 Behandling af tidligere lakerede overflader:**
Tidligere lakerede overflader afrenses for løse lakrester og rengøres herefter med Trip Trap Trærens.
- 2** Overfladen matslibes med sandpapir korn 120. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv.
- 3** Efter matslibningen påføres 2 lag lak. Der mellemslibes med korn 120 mellem første og anden lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen.
- 4** Hvis den lakerede overflade imidlertid er meget medtaget og derfor ikke kan genbehandles uden afslibning til trærent, følges fremgangsmåden i afsnittet „Behandling af ubehandlede/afslebne overflader“ (1b).

- 1 Behandling af ubehandlede/afslebne overflader:**
1a. Ubehandlet træ: Den ubehandlede overflade rengøres med Trip Trap Trærens. Der slibes med korn 120, inden overfladen lakeres. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv.
1b. Afslebet træ: Ved afslibning af tidligere behandlede overflader er det vigtigt, at overfladen slibes til trærent. Den gamle overflade af lak eller olie afslibes indledningsvis med korn 36. Herefter øges sandpapirkornstørrelsen i finhed, og der afsluttes med korn 120. Efter afslibningen skal overfladen være helt fri for slibestøv.

- 2** Lakken omrøres grundigt før og under brug. Der påføres 1-2 lag lak på ubehandlet/afslebet træ. Der mellemslibes med korn 120 inden anden lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen.



Olielak, oliebaseret

3/8 l., 3/4 l. og 2,5 l.
Oliebaseret lak i mat og silkemat.



Trip Trap Spritlak

- spritbaseret lak til trægulve

Trip Trap Spritlak er en farveløs lak, der giver en meget slidstærk overflade. Trip Trap Spritlak er hurtigtørrende og nemt at påføre. Produktet er velegnet til trægulve og -trapper.

Varianter

Trip Trap Spritlak fås i glansgraderne 10 mat og 90 blank, og i 2 størrelser 3/4 l. og 2,5 l.

Værktøj

Du skal bruge pensel eller lakrulle og evt. gummihandsker.

OBS!

- *Må ikke påføres overflader med vandbaseret lak.*
- *Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.*

Sådan gør du...

Træet skal være helt rent og tørt, fri for harpiks, fedt, olie, voks, kalk og sæberester. Følg arbejdsbeskrivelsen for afslibning sidst i brochuren.

- 1 Behandling af tidligere lakerede overflader:**
Tidligere lakerede overflader afrenses for løse lakrester og rengøres herefter med Trip Trap Trærens.
- 2** Overfladen matslibes med sandpapir korn 120. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv.
- 3** Efter matslibningen påføres 2 lag lak. Der mellemslibes med korn 120 mellem første og anden lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen.
- 4** Hvis den lakerede overflade imidlertid er meget medtaget og derfor ikke kan genbehandles uden afslibning til trærent, følges fremgangsmåden i afsnittet „Behandling af ubehandlede/afslebne overflader“ (1b).

- 1 Behandling af ubehandlede/afslebne overflader:**
1a. Ubehandlet træ: Den ubehandlede overflade rengøres med Trip Trap Trærens. Der slibes og afsluttes med korn 120, inden overfladen lakeres. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv.
1b. Afslebet træ: Ved afslibning af tidligere behandlede overflader er det vigtigt, at overfladen slibes til trærent. Den gamle overflade af lak eller olie afslibes indledningsvis med korn 36. Herefter øges sandpapirkornstørrelsen i finhed, og der afsluttes med korn 120. Efter afslibningen skal overfladen være helt fri for slibestøv.

- 2** Lakken omrøres grundigt før og under brug. Der påføres 2 lag lak på ubehandlet/afslebet træ. Der mellemslibes med korn 120 inden anden lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen.



Spritlak, spritbaseret
3/4 l. og 2,5 l.
Spritbaseret lak i mat og silkeamat.



Sådan gør du...

- 1 Gulvet vaskes grundigt med Trip Trap Trærens 1:10 til overfladen er helt ren. Herefter skal gulvet tørre fuldstændigt, inden Trip Trap Lakpleje påføres.
- 2 Den koncentrerede Lakpleje påføres i et tyndt lag. Hvis kluden/moppen bliver snavset, skylles denne i rent vand og vrides godt. Herefter fortsættes påføringen. Er en flade begyndt at tørre, må der ikke påføres mere Trip Trap Lakpleje.

Lad gulvet tørre i ca. 30 min. før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.

Til daglig rengøring af den plejende lakoverflade anbefales Trip Trap Laksæbe.

Trip Trap Lakpleje

- pleje og vedligeholdelse af lakerede trægulve

Trip Trap Lakpleje kan anvendes i forbindelse med alle lakerede overflader. Trip Trap Lakpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slitage og ridser og derved forlænger lakkens - og træets - levetid.

Varianter

Trip Trap Lakpleje fås i mat og blank, og i størrelserne 1 l. og 2,5 l.

Værktøj

Du skal bruge moppe eller klud.

Fordel

Trip Trap Lakpleje er selvfjernende ved næste påføring og opbygger derfor ikke et tykt lag på gulvet. Påføres efter behov.



Lakpleje, natur

1 l. og 2,5 l.

Til pleje af lakerede trægulve i mat og blank.



Forhandler:

Blank white box for dealer information.



Producent: TT WoodCare A/S · Havnevej 17 · DK-9560 Hadsund
Tlf. 99 58 56 00 · Fax 99 58 56 36 · www.ttwoodcare.dk



406002-0



Tips til slibning

Nyt træ:

- 1 Træoverfladen rengøres grundigt med Trærens
- 2 Træoverfladen slibes med sandpapir korn 120
- 3 Slibestøv fjernes med støvsuger.

Lakeret træ:

- 1 Løse lakrester fjernes
- 2 Træoverfladen rengøres grundigt med Trærens
- 3 Træoverfladen slibes med sandpapir korn 120
- 4 Slibestøv fjernes med støvsuger.

Lakeret overflade, der ikke kan repareres:

- 1 Træoverfladen slibes til trærent. Start med sandpapir korn 36 og fortsæt herefter med 60, 80, 100 og afslut med korn 120
- 2 Slibestøv fjernes med støvsuger.

OBS! Risiko for selvantændelse: Slibestøv skal straks efter endt slibning opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes for at undgå selvantændelse.



- 1 Til daglig rengøring blandes 1/4 l. Laksæbe med 10 l. varmt vand.
- 2 Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Det anbefales at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at vride den snavsede klud/moppe op i, mens den anden rummer rent sæbevand.
- 3 Ved lakerede trægulve er det vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vask.
- 4 Særligt snavsede gulve/genstridige pletter vaskes med Trip Trap Trærens.

Trip Trap Laksæbe

- til alle lakerede og malede overflader

Trip Trap Laksæbe kan anvendes til rengøring af alle lakerede og malede overflader samt overfladebelægninger som vinyl, klinker, linoleum, laminat etc.

Varianter

Trip Trap Laksæbe fås i 1 l. og 2,5 l.

Værktøj

Du skal bruge moppe eller klud.

Fordel

Laksæbe opbygger ikke sæbefilm på overfladen, hvorfor den er specielt velegnet til overflader, der kræver hyppig vask.



Laksæbe, natur

1 l. og 2,5 l.

Til vask af lakerede trægulve.