

FACADER

Sådan maler du facade



Beck & Jørgensen

KOM GODT I GANG

Du bør undersøge hvilken type maling, der er benyttet til den tidligere behandling samt facadens tilstand. Hvis du er i tvivl kontakt din forhandler, så er du sikker på at få den facademaling, der er velegnet til netop din facade, og som yder den bedste beskyttelse mod regn og fugt og som giver et smukt resultat.

Den videre behandling afhænger af, hvilken type facade du har:

1. Malede facader uden afsmitning, fast og bæredygtigt underlag.
Gennemgå omhyggeligt facaden for skjulte fejl.
2. Malede facader med let afsmittende, få afskalninger.
Hvis facaden er vandsugende, skal den grundes.
3. Malet/kalket meget afsmittende, mange afskalninger.
Man får ikke et tilfredsstillende resultat, hvis ikke al løst kalk/maling er afrenset.
4. Ikke malet puds, beton skal være et år gammel inden malebehandling.
Nye cementfiberplader bør males på alle flader og kanter.
5. Nogle cementplader er ikke egnede til malebehandling. Forhør dig hos din leverandør.
6. Ikke-malet mursten.
Mursten skal altid være mindst 2 år gamle inden malebehandling.
Vi anbefaler, at murstensfacader vandskures inden malebehandling.



FØR DU MALER

- Rengøring med 110 Grundrengøring. Brug en kost eller børste - husk at skylle efter med rent vand.
- Afrensning af løst puds samt gammel kalk/maling til fast og bæredygtigt underlag, brug stålbørste eller eventuelt højtryksspuler.
- Huller og revner udkradses og udspartles med udvendig Cement Filler eller facadespartel. Når spartlingen er halvtør, udjævnes overgang mellem reparation og facade, således at reparationerne ligner den øvrige facade.
- Afdækning af vinduer, fliser etc.
- Facaden skal være tør inden grunding og maling.
- Grønne belægninger på facader, behandles med 126 Micronil eller Facaderens 115.



HVILKEN MALING SKAL MAN VÆLGE

461 Facademaling

Helmat diffusionsåben acryl med let struktur, som slører reparation og er resistent i overfladen. Er vejrbestandig og holder fugt og regn ude. Anbefales ikke til facader med fugtproblemer. Hvor der er ind sugning foretages grunding med 716 Mikrodispers.

486 Capamur Plus

Helmat diffusionsåben facademaling med tilsætning af siloxan, som giver en vandafvisende overfalde. Hvor der er ind sugning grundes med 1830 Thermosan Djupgrund.

487 Thermosan

Unik selvrensende facademaling baseret på ny bindemiddelteknologi Silikoneharpiks i kombination med Caparol Clean Concept giver en vandafvisende, helmat og særdeles diffusionsåben overflade. Hvor der er ind sugning grundes med 183 Djupgrund.

777 Velvet

Glans 10 som gjer en stærk overflade og er velegnet til behandling nr. 1 og 2. Er vejrbestandig og holder fugt og regn ude. Anbefales ikke til facader med fugtproblemer. Hvor der er ind sugning grundes med 1830 Thermosan Djupgrund.

757 Emulsion Facademaling

Helmat er velegnet til behandling nr. 2 og 3. Er vejrbestandig og åben. Grunding foretages med 757 Emulsionsmaling. Ved meget afsmittende facader foretages grunding med 757 Emulsionsmaling fortyndet med 10-15 % vand. Pudsreparationer grundes med 716 Mikrodispers og plettes med 777 Velvet.



HVAD KAN MAN FÅ BRUG FOR

Foruden maling har du brug for

- 110 Grundrengøring
- Bred pensel/anstryger, kort børste til rengøring
- Sandpapir
- Plastfolie og/eller afdækningsmåtte
- Tape
- Spartel
- Malerrulle, rullespand og evt. forlængerskaft
- Stige eller stillads
- Udvendig Cement Filler/facadespartelmasse
- Micronil 126 eller 115 Facaderens
- Svamp
- Acrylfugemasse til revner ved vinduer
- Højtryksrensere
- Cap-Elast Facadespartel

MESTERTIPS

- Hvis soklen er behandlet med asfalt, fortsættes med asfalt
- Dæk vinduerne med plastfolie
- Brug en langhåret rulle, hvis facaden er meget grov
- Fjern spild straks
- Revner kradses ud til kileform og pletmales inden spartling med Cap-Elast Facadespartel

Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk

