

GULV

Sådan maler og lakerer du gulve



KOM GODT I GANG

I Beck & Jørgensens produktsortiment er der gulvmaling/-lak til de fleste gulvtyper, det være sig betongulve, trægulve eller parketgulve. Læs her hvordan behandlingen udføres korrekt og med det rigtige produkt.

For at opnå et godt resultat, skal du forbehandle gulvene korrekt.

GULVMALING

Tidligere malede trægulve

Afrensning/afskrabning af løs maling.

Afvaskning med 110 Grundrengøring, eftervask med rent vand.

Afvaskning af sæberester med eddikesurt vand i forholdet 2 dl 32 % eddikesyre til 8-10 liter vand, eftervask med rent vand.

Steder med bart træ grundes med 723 Alkyd Primer, fortyndet med ca. 20 % vand.

Slibning med fint sandpapir.

2 gange maling med gulvmaling.

Ubehandlede trægulve

Grundning med 723 Alkyd Primer fortyndet med ca. 20 % vand eller 743 ISO

Trägrund hvis der er knaster.

Mellemslibning med fint sandpapir efterfulgt af støvsugning.

2 gange maling med gulvmaling.

Malede betongulve

Afrensning af løs maling.

Afvaskning med 110 Grundrengøring, efter vask med rent vand.

Afvaskning af sæberester med eddikesurt vand i forholdet 2 dl 32 % eddikesyre til 8-10 liter vand, eftervask med rent vand.

Slibning med sandpapir efterfulgt af støvsugning.

Pletmaling med gulvmaling.

2 gange maling med gulvmaling.

Nye tørre betongulve

Afrensning af betonslam.

Grundning med 716 Mikrodispers (den blå)

2-3 gange maling med gulvmaling.

GULVLAK

Tidligere lakerede gulve

Afvaskning med 110 Grundrengøring - eftervask med rent vand.

Afvaskning af sæberester med eddikesurt vand i forholdet 2 dl 32 % eddikesyre til 8-10 liter vand – eftervask med rent vand.

Slibning til mat overflade med fint sandpapir efterfulgt af støvsugning.

2 gange lakering med gulvlak.

Ubehandlede gulve, nye eller afhøvlede til rent træ

1 gang grundlak.

Mellemslibning efterfulgt af støvsugning.

2 gange lakering med gulvlak.



HVILKEN MALING SKAL MAN VÆLGE

225 Junckers Gulvlak Ultra mat
228 Junckers Grundlak
229 Junckers Profinish
284 PU Gulvmaling blank
723 Alkyd Primer
743 ISO Trægrund

GODE RÅD

- Støvsug grundigt efter slibning.
- Gulvet må ikke sejle i vand - aftørres efter vask.
- Huller og revner i trægulve reparerer med plastiktræ.
- Beton- og trægulve ikke må være fugtige ved maling/lakering.
- Gulve behandlet med bonevoks og polish skal altid afhøvles.
- På tidligere lakerede gulve, er det en god idé, inden gulvet lakeres, at lave et prøveopstrøg, f.eks. i et hjørne, og lade dette tørre helt igennem. Herefter tages et stykke tape, som klæbes godt fast på lakken. Tapen rives hurtigt af, og man kan så se, om lakken kan binde ovenpå den gamle lak.
- Når gulvet slibes, skal dette ske langs træets årer.

HVAD KAN MAN FÅ BRUG FOR

Foruden maling har du brug for

- 110 Grundrengøring
- Eddikesyre 32 %
- Sandpapir
- Skrabejern
- Tape
- Anstryger eller rulle (glatvalse)
- Rullespand
- Svamp
- Slibeklods
- Forlængerskaft

MESTERTIPS

- Når maling/lak påføres, kan der bruges et forlængerskaft.
- Fordel maling/lak i et jævnt lag.
- Start med at male kanter ved fodpaneler med pensel.
- Linoleum-, pvc- og terrazzogulve bør ikke males.
- Foretag altid en prøvebehandling for at kontrollere vedhæftning



Beck & Jørgensen A/s
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk

