



SÅDAN
maler du gulve



Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk



ISO 14001 OHSAS 18001
DNV-GL BUSINESS ASSURANCE DENMARK A/S



Beck & Jørgensen

SÅDAN MALER DU GULVE

I Beck & Jørgensens produktsortiment er der gulvmaling/-lak til de fleste gulvtyper, det være sig betongulve, trægulve eller parketgulve. Læs her hvordan behandlingen udføres korrekt og med det rigtige produkt.

GULVMALING

Før du maler

For at opnå et godt resultat, skal du forbehandle gulvene korrekt.

Tidligere malede trægulve

Afrensning/afskrabning af løs maling.

Afvaskning med 110 Grundrengøring, eftervask med rent vand.

Afvaskning af sæberester med eddikesurt vand i forholdet 2 dl 32 % eddikesyre til 8-10 liter vand, eftervask med rent vand.

Steder med bart træ grundes med 723 Oliegrund, fortyndet med ca. 20 % vand.

Slibning med fint sandpapir.

2 gange maling med gulvmaling.

Ubehandlede trægulve

Lakering med knastelak

Grundning med 723 Oliegrund, fortyndet med ca. 20 % vand.

Mellemslibning med fint sandpapir efterfulgt af støvsugning.

2 gange maling med gulvmaling.

Malede betongulve

Afrensning af løs maling.

Afvaskning med 110 Grundrengøring, efter vask med rent vand.

Afvaskning af sæberester med eddikesurt vand i forholdet 2 dl 32 % eddikesyre til 8-10 liter vand, eftervask med rent vand.

Slibning med sandpapir efterfulgt af støvsugning.

Pletmaling med gulvmaling.

2 gange maling med gulvmaling.

Nye tørre betongulve

Afrensning af betonslam.

Grundning med 716 Mikrodispers (den blå)

2-3 gange maling med gulvmaling.

GULVLAK

Tidligere lakerede gulve

Afvaskning med 110 Grundrengøring - eftervask med rent vand.

Afvaskning af sæberester med eddikesurt vand i forholdet 2 dl 32 % eddikesyre til 8-10 liter vand – eftervask med rent vand.

Slibning til mat overflade med fint sandpapir efterfulgt af støvsugning.

2 gange lakering med gulvlak.

Ubehandlede gulve, nye eller afhøvede til rent træ

1 gang gulvlak.

Mellemslibning efterfulgt af støvsugning.

2 gange lakering med gulvlak.

GODE RÅD

- Støvsug og rens gulvet efter slibning.
- Gulvet må ikke sejle i vand - aftørres efter vask.
- Huller og revner i trægulve repareres med plastiktræ.
- Beton- og trægulve ikke må være fugtige ved maling/lakering.
- Gulve behandlet med bonevoks og polish skal altid afhøves.
- På tidligere lakerede gulve, er det en god idé, inden gulvet lakeres, at lave et prøveopstrøg, f.eks. i et hjørne, og lade dette tørre helt igennem. Herefter tages et stykke tape, som klæbes godt fast på lakken. Tapen rives hurtigt af, og man kan så se, om lakken kan binde ovenpå den gamle lak.
- Når gulvet slibes, skal dette ske langs træets årer.

FØLGENDE PRODUKTER ER VELEGNED TILL GULVE

210 PU Gulvlak, ultramat

220 PU Gulvlak, mat

781 Prima-Floor Acryl Plast, halvblank

284 PU Gulvmaling, blank

Til grundning af trægulve anvendes 723 Oliegrund fortyndet med ca. 20 % vand

FORUDEN MALING HAR DU BRUG FOR

- 110 Grundrengøring
- Eddikesyre 32 %
- Sandpapir
- Skrabejern
- Tape
- Anstryger eller rulle (glatvalse)
- Rullespand
- Svamp
- Slibeklods
- Forlængerskaft

MESTERTRICK

- Når maling/lak påføres, kan der bruges et forlængerskaft.
- Fordel maling/lak i et jævnt lag.
- Start med at male kanter ved fodpaneler med pensel.
- Linoleum-, pvc- og terrazzogulve bør ikke males.
- Foretag altid en prøvebehandling for at kontrollere vedhæftning.