



SÅDAN
maler du udendørs træværk



Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk



Beck & Jørgensen

SÅDAN MALER DU UDENDØRS TRÆVÆRK

INDEN DU STARTER

Uden beskyttelse vil dit udendørs træværk ikke holde i lang tid. Al træværk bør derfor behandles. Inden behandling undersøges i hvilken tilstand træværket er, og herudfra vælges den korrekte behandling. Træbeskyttelse holder ikke evigt, og valget er derfor afhængig af, hvor hyppig genbehandling/vedligeholdelse udføres. Nogle typer træbeskyttelse kræver mindre vedligeholdelse end andre.

Nyt ubehandlet træværk

Grundning med 130 B3 Grundingsolie mod råd og svamp.
2-3 gange behandling med ønsket type træbeskyttelse.

Nyt vakuumimpregneret træværk

2-3 gange behandling med ønsket type træbeskyttelse. Bemærk at vakuumimpregneringen skal være afdampet inden maling. Omkring 14 dage eller når overfladen ikke er fedtet mere.

Trykimprægneret træværk

Afrensning af eventuelle grønne belægninger med 126 Micronil.
Afrensning af "gamle" træfibre til "træfrisk" overflade.
Grundning med 130 B3 Grundingsolie.
2-3 gange behandling med ønsket type træbeskyttelse.

Gammelt nedbrudt træværk

Afrensning af eventuelle grønne belægninger med 126 Micronil. Brug evt. 127 B3 Træfrisker.
Afrensning af "gamle" træfibre til "træfrisk" overflade. Brug evt. 127 B3 Træfrisker.
Grundning med 130 B3 Grundingsolie.
2-3 gange behandling med ønsket type træbeskyttelse.

Malet eller tidligere behandlet med træbeskyttelse

Afvaskning af eventuelle grønne belægninger med 126 Micronil.
Afvaskning med 110 Grundrengøring.
Afrensning af løstsiddende maling/træbeskyttelse til "træfrisk" overflade.
Pletning med 130 B3 Grundingsolie eller med træbeskyttelse på afrensede steder.
1-2 gange træbeskyttelse.

Bjælkehuse

Bjælkehuse er et helt kapitel for sig - spørg din forhandler til råds.

GODE RÅD

- Forarbejdet, såsom rensning af træværk og afvaskning, er afgørende for det endelige resultat.
- Træets ender skal grundes til mætning.
- Farveløs træbeskyttelse beskytter ikke mod solens UV-stråler.
- Fjerne gråt og flosset træ ind til frisk træoverflade.
- Ved brug af 126 Micronil skal det virke i 12 timer inden afvaskning.
- Gennemgå træværket årligt.

FØLGENDE PRODUKTER ER VELEGNED TIL UDENDØRS TRÆVÆRK

130 B3 Grundingsolie Vandig

Godkendt grundingsolie til ikke imprægneret træværk. Godkendt iht. DS/EN 599-1, brugsklasse 3, godkendelsesnr. 308/11. Til nyt og gammelt træværk, der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint.

752 Træolie Vandig

Tørende træolie til vedligehold af lærk, fyr, trykimprægneret træ og mørke ædle træsorter. B3 Træolie Vandig indeholder aktivt UV-filter mod solens skadelige stråler.

750 B3 Træbeskyttelse Laserende Vandig

Vandfortyndbar laserende let thixotrop træbeskyttelse baseret på vandig alkyd. Tilsat UV absorber som sammen med pigmenteringen beskytter mod solens skadelige ultraviolette stråler.

753 B3 Træbeskyttelse Halvdækkende Vandig

Halvdækkende Vandig træbeskyttelse baseret på urethanalkyldforstærket ren acryl. Produktets bindemiddel sammensætning, tixotropi og UV absorber sikrer en holdbar og fyldig film.

755 B3 Træbeskyttelse Vandig

Vandfortyndbar let thixotrop dækkende træbeskyttelse til overfladebehandling af træværk. Velegnet, hvor der ønskes farveskift uden at træstrukturen sløres.

552 B3 Træolie

Traditionel tørende træolie til nybehandling og vedligehold af træterrasser, havemøbler og lign. i trykimprægneret træ og ædle træsorter. Indeholder special vandafvisende voks samt aktivt UV-filter mod solens skadelige stråler.

550 B3 Træbeskyttelse

Traditionel transparent træbeskyttelse baseret på alkydolie. Tilsat UV absorber som sammen med pigmenteringen beskytter mod solens skadelige ultraviolette stråler.

555 B3 Træbeskyttelse Halvdækkende

Traditionel halvdækkende thixotrop træbeskyttelse. Tilsat UV absorber.

560 B3 Træbeskyttelse Heldækkende

Traditionel heldækkende træbeskyttelse med indhold af linolie. Velegnet, hvor der ønskes farveskift uden at træstrukturen sløres.

FORUDEN MALING HAR DU BRUG FOR

- 110 Grundrengøring
- 126 Micronil
- Pensler
- Sandpapir
- Skrabejern
- Svamp
- Stiv børste, evt. stålbørste
- Terpentin

MESTERTRICK

- Forarbejdet er det vigtigste for opnåelse af et godt resultat.
- Hvis der bruges rulle, skal man huske at efterslette med en pensel.