



SÅDAN
maler du vægge



Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk



ISO 14001 OHSAS 18001
DNV-GL BUSINESS ASSURANCE DENMARK A/S



Beck & Jørgensen

SÅDAN MALER DU VÆGGE

INDEN DU STARTER

Du bør undersøge hvilken type maling, der er benyttet til den tidligere behandling, samt hvilken type maling, du ønsker at bruge. Spørg din forhandler om et godt råd til farvesammensætningen.

Før du maler

Afdækning af gulve med afdækningspap eller plastfolie.

Afvaskning med 110 Grundrengøring. Husk at eftervaske med rent vand.

Huller i væggen udspartles med filler, og eftervandes når filleren er halvtør, så reparationen er som strukturen på væggen. Revner fuges med acrylfuge.

Fodlister, dørindfatninger etc. afdækkes med tape, der trykkes godt fast, så malingen ikke "kravler" ind under tapen. Husk at fjerne tapen umiddelbart efter, at der er malet.

Tapetserede vægge

Løst tapet fastlimes inden der males.

Fastsiddende tapet grundes med fortyndet maling og færdigmales.

Er der mange lag tapet, bør de fjernes helt med 112 Tapetopløder.

Glasvæv og glasfilt

Grundning med 722 Kombi 5, hvis der skal males med glans 7 eller højere.

2 gange færdigmaling.

Når grundningen er tør, slibes med sandpapir inden færdigmaling, så der opnås en jævn og glat væg.

Pudsede vægge

Afbørstning med kost.

Grundning med 716 Mikrodispers.

2-3 gange færdigmaling.

Gipsplader

Samlinger udspartles med egnet sandspartel og papirstrimmel lægges i samlingen. Tørring mellem lag. Samlinger spartles, så de er plan med væggen.

Grundning med 716 Mikrodispers.

2-3 gange færdigmaling.

Malede baderum

Afvaskning af kalkaflejringer med eddikesyre 32 %, fortyndet med vand 1:4 og efterskylning med rent vand.

Sæberester fjernes med 110 Grundrengøring.

Til færdigmaling benyttes speciel Vådsumsmaling.

Spørg din forhandler til råds!

Tidligere malede vægge

Forbehandling som under afsnit Generelt før du maler.

1 eller 2 gange færdigmaling.

FØLGENDE PRODUKTER ER VELEGNED TIL VÆGGE

B&J 5 Vægmalning, Glans 5 "EU-Miljømærket"

B&J 7 Vægmalning, Glans 7 "EU-Miljømærket"

B&J 10 Vægmalning, Glans 10 "EU-Miljømærket"

B&J 25 Vægmalning, Glans 25 "EU-Miljømærket"

Acryl 6 Vægmalning 766, Glans 6

Care 5 Vægmalning, Glans 6 "Godkendt af Astma-Allergi Danmark"

FORUDEN MALING HAR DU BRUG FOR

- 110 Grundrengøring
- Svamp til afvaskning
- Plastfolie og/eller afdækningspap
- Tape
- Spartel
- Sandpapir
- Pensel
- Malerrulle, rullespand, evt. forlængerskaft
- Spartelmasse
- Kost
- Lim til fastlimning af løs tapet
- Papir eller vævstrimler til revner
- Eddikesyre 32 %
- 112 Tapetopløder

MESTERTRICK

- Det kan være glat at gå på plastfolie som afdækning på gulve.
- Til køkken eller bryggers er det en god idé at bruge en maling der tåler rengøring.
- Når man færdigmal, startes med at male kanter ved loft, hjørner og langs fodpaneler. Derefter påføres malingen med rulle/pensel.
- Når malingen påføres med rulle, skal der altid afsluttes med at efterrulle oppe fra og ned, så der ikke kommer skyggevirkning.
- Hvis væggen senere skal vaskes/aftørres, startes nedefra og arbejdes oppefter - så undgås striber i malingen.